外付けディスプレイを接続する場合のご注意

対象機種：タイプ VX（オールインワンノート）

　外付けディスプレイを接続して本機の電源を入れた場合、出荷時の状態では、画面は本機の液晶ディスプレイ側のみに表示されます。外付けディスプレイにも画面を表示する場合は、Windows が起動した後（デスクトップ画面が表示された後）で【Fn】＋【F3】を押して表示するディスプレイを切り換えてください。

　また、外付けディスプレイに表示できる状態へ切り換えた後でも、外付けディスプレイ側には Windows 起動中の画面は表示されず、Windows が起動した後（デスクトップ画面が表示された後）、外付けディスプレイ側に画面が表示されます。

853-810603-830-A

810603830A